

感谢您使用KEIENZO商用会议扬声器!

LLP425 安装手册


产品介绍

设计用于中小型视频会议室、数字法庭、会议中心、报告厅、阶梯教室等语言类扩声系统，教堂、博物馆、交通枢纽、广场公共区域等各种建筑空间的背景音乐系统。

连接方式



欧姆插头连接方法：
正极接1+，
负极接1-，
2+及2-不接线。



凤凰端子连接方法：
正极接3或4，
负极接1或2。



开始之前

专业壁挂支架形状简单、结构紧凑，可以充分发挥音箱的效果。
这个支架与传统支架有很大区别，所以一定要阅读本指导手册，它将帮助你搭建和使用你的支架。

打开纸箱

请小心打开音箱纸箱，检查并保管好所有的包装、材料、配件，以便日后使用。

警告


塑料袋可能会造成窒息的危险，请让它远离婴儿或儿童。
在无法承重发墙体(如空心砖等)禁止壁挂声柱，否则可能有声柱脱落风险。

日常保养

在产品使用过程中，请不时去检查墙壁结构或螺丝是否松动，及时加固防止坠落危险。


安装步骤

1. 使用A、B、C、D四颗螺丝将支架部件一固定至墙面，注意钩槽位置方向。
2. 扭松F处螺丝即可调整左右角度。
3. E处孔位可调整上下角度。



4. 将支架部件二装配至音柱背后两个支架安装孔上，注意支架方向，角度调整孔应位于上方。

把支架部分二固定在音柱上的孔位即可



5. 先将装配好的支架二下方的螺丝挂至支架一上的钩槽，再根据需要的角度对准两部分支架上方的角度调整孔，锁上螺丝，即完成装配。

